

BOIS D'INGÉNIERIE ENTRETIEN DES PLANCHERS EN BOIS AU FINI À L'HUILE DURCIE PAR UV

Les couvre-planchers en bois, solide ou d'ingénierie, au fini à l'huile durcie par ultra-violet (UV) ne nécessitent pas l'application de couche d'huile supplémentaire immédiatement après la pose. Cependant, pour garantir la durabilité et l'apparence de ce type de plancher, il est nécessaire d'en assurer un entretien adéquat, en y appliquant au besoin une huile restauratrice.

1. Mesures préventives

- Ne pas utiliser des produits nettoyants conçus pour d'autres types de revêtements de sol. (vinyle, céramique etc...).
- Ne jamais laver votre plancher à grande eau ou avec une quantité abondante de liquides.
- Ne jamais utiliser de machine nettoiyante à la vapeur.
- Balayer la surface ou passer l'aspirateur doté d'une brosse à plancher régulièrement afin d'éviter l'accumulation de saletés sur le plancher.
- Essuyer immédiatement les dégâts et liquides renversés, afin de prévenir les taches et empêcher que l'humidité n'endommage le plancher.
- Éviter de renverser de l'huile de cuisson ou autre matière grasse, car l'huile peut pénétrer la surface du plancher et ainsi, laisser une tache permanente.
- Utiliser des patins de protection sous les pattes des chaises et des meubles.
- Ne jamais utiliser de nettoyants abrasifs ou verser directement des agents nettoyants sur le plancher.
- Ne pas cirer, poncer ou polir votre plancher.
- Placer des tapis près des entrées pour retenir la saleté, l'eau ou la neige.
- Ne pas marcher sur le plancher avec des chaussures à talons aiguilles.
- S'assurer que les griffes de vos animaux de compagnies soient taillées pour éviter les rayures.
- Utilisez des patins adéquats ou un chariot lors du déplacement de meubles.

2. Nettoyage régulier

Pour le nettoyage quotidien, utiliser un balai ou un aspirateur. Au besoin, nettoyer le plancher en pulvérisant de l'eau sur une vadrouille en microfibre ou un chiffon, et non directement sur le plancher. Le film d'eau sur le plancher doit pouvoir sécher en moins d'une minute. Pour un nettoyage plus complet, utiliser un nettoyant pour planchers de bois ayant un pH neutre, tel que Bona. La fréquence d'un nettoyage humide dépend du flot de circulation et de la saleté accumulée. Le nettoyage humide fait de façon excessive est plus néfaste que bénéfique, particulièrement après l'application de l'Huile / savon d'entretien Woca.

3. Entretien du plancher avec l'Huile / savon d'entretien Woca

Les produits au fini à l'huile UV de Beaulieu doivent être entretenus régulièrement avec une huile restauratrice. La circulation déterminera la fréquence de son application. Lorsque le plancher commence à présenter une apparence terne ou légèrement usée, il est temps de lui appliquer une couche d'huile / savon d'entretien Woca. Cette application fournit un apport d'huile supplémentaire qui pénètre le plancher et forme une couche protectrice sur la surface, offrant ainsi un beau fini durable. L'huile restauratrice blanche est requise pour les produits 2301 Colham Mill et 2303 Worcester. Tous les autres produits doivent être entretenus avec l'huile restauratrice claire. Les deux huiles sont disponibles en format de 1 litre et 2,5 litres et couvre de 1600 à 2100 pieds carrés par litre.

4. Instructions d'utilisation de l'Huile / savon d'entretien Woca

- Avant toute application d'huile d'entretien, le plancher doit être nettoyé en passant la vadrouille ou l'aspirateur, puis avec un nettoyage humide et laissé à sécher pendant plusieurs heures.
- Bien agiter le flacon avant toute utilisation.
- Mélanger l'huile / savon d'entretien Woca à de l'eau tiède : 1 portion d'huile pour 40 portions d'eau ou 125 ml pour chaque 5 litres d'eau. Ce mélange couvrira entre 18,75 et 25 m² (environ 200 à 270 pi²).
- Utiliser deux seaux : l'un contenant le mélange de l'huile / savon d'entretien Woca et d'eau et l'autre, l'eau de rinçage. Plonger d'abord la vadrouille dans le mélange d'huile restauratrice, l'essorer légèrement et nettoyer le plancher en passant longitudinalement sur le sol. Rincer ensuite la vadrouille dans l'eau propre, bien l'essorer et la plonger à nouveau dans le mélange d'huile. Cette fois, il faut très bien essorer la vadrouille avant de repasser longitudinalement sur le plancher et y laisser le moins possible d'humidité. Il est recommandé de nettoyer une zone d'environ 10 m² (environ 105 pi²) à la fois. De cette manière, le plancher n'est exposé à l'humidité que pendant une courte période de temps.
- Laisser sécher pendant au moins deux heures avant de marcher sur le plancher.
- L'entretien peut être limité aux endroits très passants ou exposés à l'humidité, comme les entrées donnant sur l'extérieur.

Obligations du propriétaire

Le propriétaire doit prendre les mesures suivantes afin de maintenir l'étendue de la garantie et d'assurer une prise en charge rapide et facile :

- Garder cinq (5) planches du couvre-plancher de bois d'ingénierie après la pose pour effectuer des essais.
- Conserver et être en mesure de présenter sur demande le reçu d'achat original ou tout autre document prouvant l'achat du produit et démontrant la date de pose de ce dernier.
- S'assurer que le couvre-plancher est posé conformément aux instructions de pose de Beaulieu.
- Garder une liste des nettoyeurs utilisés pour l'entretien du couvre-plancher.

Veillez visiter notre site Internet à beaulieucanada.com afin d'obtenir la version la plus récente de ce document, car il est possible qu'il ait été révisé et mis à jour depuis l'impression de cette version.

Vous trouverez également les renseignements relatifs aux instructions de pose et à la garantie sur notre site Internet à beaulieucanada.com, ou vous pouvez communiquer avec votre détaillant.