

## NEZ DE PALIER À MONTAGE ENCASTRÉ POUR LAMINÉ GUIDE DE POSE

### Informations générales

Lors de la pose sur des escaliers, il n'est pas requis de prévoir un joint de dilatation entre les marches et les contremarches. Conformément au code du bâtiment, le couvre-plancher n'est pas flottant, il est collé.

### Utilisation d'un adhésif

Il est recommandé d'utiliser un adhésif de première qualité pour le bois, de catégorie construction, de type PL pour la pose encollée d'un nez de palier à montage encastré. Suivez la méthode recommandée par le fabricant pour l'application de l'adhésif. Veillez à ne pas appliquer cet adhésif sur la surface du couvre-plancher, car il est très difficile à enlever.

### Préparation de la surface

1. Les marches et les paliers doivent être bien charpentés, plats, secs, propres, lisses et exempts de peinture, de vernis, de cire, d'huile, de solvants ou de toute autre substance étrangère.
2. Coupez tout nez de palier à l'égalité de la contremarche.
3. Il est possible que la coupe du nez de palier qui dépasse la rende trop étroite et ainsi, non sécuritaire. Vérifiez les codes du bâtiment de votre région avant de modifier les dimensions de vos marches d'escaliers.

### Pose de moulure nez de palier à montage encastré sur escalier/palier

1. Mesurez et coupez le nez de palier à la longueur appropriée.
2. Commencer l'installation par le palier vous permettra d'installer une planche pleine dans le nez de palier.
3. En commençant par les marches d'escalier, mesurez d'abord la longueur de la marche et coupez le nez de palier de la même longueur (aucun écart d'expansion requis). Ensuite, posez la pièce sans colle sur la marche, mesurez la distance entre le bord de la moulure et de la contremarche et coupez la planche de couvre-plancher selon cette mesure. Sélectionnez les planches qui s'harmoniseront le mieux aux couleurs du nez de palier.
4. Avant d'appliquer l'adhésif, vérifiez que la languette de la planche coupée s'insère correctement dans la rainure du nez de palier.
5. Appliquez un filet d'adhésif de construction selon un motif en serpentins de 7,6 cm (3") à l'endos de la moulure coupée et fixez à la marche. Reportez-vous à l'étiquette de l'adhésif pour les recommandations, avertissements et consignes de sécurité.
6. Ne marchez pas sur les escaliers pour un minimum de 24 heures après la pose.

### Pose de moulure nez de palier à montage encastré sur palier supérieur

Les premiers 12 à 16" de couvre-plancher installé contre le nez de marche du palier supérieur doivent être collés en place à l'aide d'un adhésif de première qualité pour le bois, de catégorie construction, de type PL. Consultez les instructions ci-dessus pour la préparation de la surface et la pose des moulures.

### Pose perpendiculaire au couvre-plancher

La pose du couvre-plancher perpendiculairement au nez de marche encastré n'est pas idéale, mais elle est possible. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour une pose réussie :

1. Mesurez et coupez le nez de palier à la longueur appropriée.
2. Commencer l'installation par le palier vous permettra d'installer une planche pleine dans le nez de palier.
3. Coupez la partie rainurée de la moulure ainsi que la languette des planches du couvre-plancher adjacent.



4. Posez la moulure et les planches de couvre-plancher adjacents sans colle sur le palier pour vous assurer qu'elles s'adaptent correctement avant de les coller en place. Sélectionnez les planches qui s'harmoniseront le mieux aux couleurs du nez de palier.
5. Appliquez un filet d'adhésif de construction selon un motif en serpentín de 7,6 cm (3") à l'endos de la moulure coupée et fixez à la marche. Reportez-vous à l'étiquette de l'adhésif pour les recommandations, avertissements et consignes de sécurité.
6. Ne marchez pas sur la section du palier et la moulure qui a ont collés pour un minimum de 24 heures après la pose.

---

Veuillez visiter notre site Internet à [beaulieucanada.com](http://beaulieucanada.com) afin d'obtenir la version la plus récente de ce document, car il est possible qu'il ait été révisé et mis à jour depuis l'impression de cette version.