



RÉDUIT LAMINÉ


Utilisé pour combler l'espace entre deux couvre-planchers de différentes hauteurs.




Installer le plancher en laissant un espace de 1-1/8" entre les deux planchers pour l'installation du réduit.



Mesurer et couper en longueur selon la dimension.



Centrer le rail entre le plancher avec un espacement de 1/4" entre le rail et la planche du plancher et visser au sous-plancher à l'aide des vis incluses.



En commençant par une extrémité, appuyez sur la moulure dans le rail sur toute la longueur de la moulure. Il ne s'enclenche PAS d'un seul coup. Vous pouvez également utiliser un maillet en caoutchouc.